

Beförderungsart	Warntafel	Großzettel (Placard)	Verantwortlichkeit	Bemerkung
Tankcontainer	<u>Beförderungseinheit:</u> Warntafel neutral vorn und hinten <u>Tankcontainer:</u> seitlich Warntafel mit UN-Nummer an den Tankkammern des Containers	<u>Fahrzeug:</u> keine <u>Tankcontainer:</u> an jeder Tankkammer (seitlich), Wiederholung aller unterschiedlichen Großzettel vorn und hinten am Tankcontainer	<u>Fahrzeug:</u> Fahrzeugführer <u>Container:</u> Befüller	
Tankcontainer, Kennzeichnungen von außen nicht sichtbar (durch Aufbau des Fahrzeugs)	<u>Beförderungseinheit:</u> Warntafel neutral vorn und hinten + seitlich Warntafel mit UN-Nummer* <u>Tankcontainer:</u> seitlich Warntafel mit UN-Nummer an den Tankkammern	<u>Fahrzeug:</u> 3 Großzettel jeweils seitlich und hinten <u>Tankcontainer:</u> An jeder Tankkammer (seitlich), Wiederholung aller unterschiedlichen Großzettel vorn und hinten am Container	<u>Fahrzeug:</u> Fahrzeugführer <u>Tankcontainer:</u> Befüller	* wenn Fassungsraum größer als 3000 Liter
Aufsetztank	<u>Beförderungseinheit:</u> vorn und hinten neutrale Warntafel <u>Aufsetztank:</u> Warntafel mit UN-Nummer seitlich	<u>Aufsetztank:</u> 3 Großzettel seitlich und hinten	Fahrzeugführer	
Aufsetztank, Kennzeichnungen von außen nicht sichtbar (durch Aufbau des Fahrzeugs)	<u>Beförderungseinheit:</u> Warntafel neutral vorn und hinten + seitlich Warntafel mit UN-Nummer* <u>Aufsetztank:</u> seitlich Warntafel mit UN-Nummer an den Tankkammern	<u>Fahrzeug:</u> 3 Großzettel seitlich und hinten <u>Aufsetztank:</u> 3 Großzettel seitlich und hinten	Fahrzeugführer	* wenn Fassungsraum größer als 3000 Liter